Wi-fiルーターファームウェア更新(NEC)

◇ はじめに

- ここでは、Wi-fiルーターのファームウェアアップデート方法をご説明します。
- ※ ファームウェアとは、本体の制御を行う為に組み込まれているソフトウェアのことです。 ※ ファームウェアを更新すると、機能を追加したり問題点を修正することができます。
- ※ 定期的に更新を行うことをお勧めします。
- ※ファームウェア更新中は絶対に電源を切らないで下さい。故障する恐れがあります。
- 1 InternetExplorerを起動します。



2 ブラウザーのアドレスバーに「192.168.10.1」と入力し、アクセスします。

(⇐)⋺	¥? 192.168.10.1	ڊ - ¢	↑ ★ ☆	
Yahoo!	Bing 候補	- 1		
₩ ŵ * * - 4 *	192.168.10.1 trendnet admin			
	192.168.10.1 admin		^	
	192.168.10.1001		37	
オフィス版	192.168.10.1 trendnet			
	192.168.10.1 tivo		9-117-	
	検索候補の表示を無効にする (キーボード操作の Bing への送信を中止)			
		追加	Q検索	
		? ≥1	間もなく締め切り	
● 主なサー	ビス 一覧 トピックス 経済 エンタメ スポーツ その他	н	1301-0011(-1312)	
the summer	4 1 0時1 0公南新		15th	

3 ユーザー名は「admin」、パスワードはご自身で設定したパスワードを入力します。

R	証が必要		×
hi T A	tp://192.168.1(ードが必要です。 term(admin)	0.1:80 サーバーでは、ユーザー名とパス ・サーバーからのメッセージ:	
	ユーザー名:	admin	
	パスワード:	****	
		ログイン キャンヤル	

※初めてルーターにアクセスした場合、 パスワードを作成する画面になります。 パスワードを作成後ログインします。

ユーザー名:admin パスワード:≪ご自身で設定したパスワード≫

※ブラウザーによってログインの画面が異なります。

4「ファームウェア更新」をクリックします。





キャンセル

ΟК

ファームウェア更新中

ファームウェア更新中です。1分10秒ほどお待ちください。

ウザを一度終了し、再度ファームウェア更新を行ってください。

ファームウェア更新中のため、絶対に本商品の電源をOFFIこしないでください。

