■地デジパススルーへのスキャン方法

メーカー パナソニック

対象機種 TZ-HDT620FW/621FW

TZ-HDT620PW/621PW

TZ-HXT700PW

TZ-LS500B、TZ-HT3000BW/3500BW

TZ-BT9000BW





操作内容

TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、 リモコンの を押す。

※TZ-BT9000BWの場合はこのあと手順3へ進んでください。



"アプリ一覧"メニューが表示されたら、リモコンの▼▲◀▶で「設定メニュー」を選び、

飲むを押す。





さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「放送設定」を選び、

健康を押す。


3





さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、

決定を押す。





"設置設定"メニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び、 健定を押す。 設置設定 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 4 クイックスタート ±n 無操作自動オフ 台時間 C-CASカードテスト B-CASカードテスト リモコンモード リモコン1 接続テレビ設定 "チャンネル設定"メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、 飲息を押す。 チャンネル設定 地上デジタル 5 BS CATV "設定方法選択"メニューより、リモコンの▼▲で「初期スキャン」を選び、 決定を押す。 股定方法選択 設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認。こください。 次の場合、何も受視しない可能性があります。 ・ケーブルテレビ目が地上デジタル後送を送網していない 6 初期スキャン 再スキャン マニュアル "地域設定メニュー"に切り替わったら、リモコンの 👛を押し、"方式変換"メニューより、 リモコンの▼▲で「パススルー」を選び、使定を押す。 地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が 制能されます。 これよりチャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを明始します。 ごなまでごとい。 Ä 現在の方式が「パススルー」と

なっている場合はここで確認終了。

(再スキャンは必要ありません)

方式切換

別在の方式:バススルー バススルー


トランスモジュレーション

選択した方式でスキャンを行います。 (協定の変更はケーブル側にご確認のうえ行って 正しく特徴できなくなる場合が多ります。 "地域設定"メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に誤りがないことを確認する。 誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて、 (床ま)を押す。

地域設定 地域にあった地上デジタルテャンネル設定を行うために必要です。 地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルテャンネル設定が 樹除されます。 これよりテャンネルスキャンを開始します。 チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が保効になります ので、こ注意ください。 次へ 地域選択 北海道(札幌)




チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。(最大10分程度)



チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。

リモコンの◀▶で「終了」を選択し、
除意だタンを押す。





リモコンの 🍣 を数回押して、STBの視聴画面に戻る。



11

10