








■地デジパススルーへのスキャン方法

メーカー パナソニック

対象機種 TZ-BDT920F/920PW



	操作内容	
1	TVとSTBの電源をいれ、STBの映像が映っている状態で、リモコンの  ボタンを押す。	
2	”操作一覧”メニューが表示されたら、リモコンの◀▶で左の画面に移動し、「放送設定」を選び、を押す。	 
3	さらに表示されたメニューより、リモコンの▼▲で「設置設定」を選び、を押す。	 
4	”設置設定”メニューより、リモコンの▼▲で「チャンネル設定」を選び、を押す。	 

5	"チャンネル設定"メニューより、リモコンの▼▲で「地上デジタル」を選び、決定を押す。  
6	"設定方法選択"メニューより、リモコンの◀▶で「初期スキャン」を選び、決定を押す。  
7	画面が切り替わったら、リモコンの青を押し、"方式変換"メニューより、リモコンの◀▶で「パススルー」を選び、決定を押す。   現在の方式が「パススルー」となっている場合はここで確認終了。 (再スキャンは必要ありません) 
8	"地域設定"メニューが表示されたら、地域選択に表示されている地域に誤りがないことを確認する。誤りがある場合は、リモコンの◀▶で正しい地域に合わせて、決定を押す。  
9	チャンネルスキャンが開始されるため、完了まで待機する。(最大10分程度) 

10	チャンネルスキャンが終了後、スキャンした放送局一覧が表示される。 リモコンの  を押して、終了する。 地上デジタルチャンネル設定 <table><thead><tr><th>Ch</th><th>チャンネル名</th><th>種類</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>011</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>2</td><td>021</td><td>× × ×</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>3</td><td>031-1</td><td>● ● ●</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>4</td><td>041</td><td>▲ ▲ ▲</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>5</td><td>051</td><td>■ ■ ■</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>6</td><td>061</td><td>● ▲ ■</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>7</td><td>071</td><td>● ■ ■ ▲ ×</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>8</td><td>081</td><td>× ▲ ●</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>9</td><td>091</td><td>● ■ ×</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>10</td><td>101</td><td>× × ■ ■</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>11</td><td>111</td><td>● ▲ ■</td><td>テレビ</td></tr><tr><td>12</td><td>----</td><td>----</td><td></td></tr></tbody></table> 戻る 決定 戻る(終了) 	Ch	チャンネル名	種類	1	011	テレビ	2	021	× × ×	テレビ	3	031-1	● ● ●	テレビ	4	041	▲ ▲ ▲	テレビ	5	051	■ ■ ■	テレビ	6	061	● ▲ ■	テレビ	7	071	● ■ ■ ▲ ×	テレビ	8	081	× ▲ ●	テレビ	9	091	● ■ ×	テレビ	10	101	× × ■ ■	テレビ	11	111	● ▲ ■	テレビ	12	----	----	
Ch	チャンネル名	種類																																																	
1	011	テレビ																																																	
2	021	× × ×	テレビ																																																
3	031-1	● ● ●	テレビ																																																
4	041	▲ ▲ ▲	テレビ																																																
5	051	■ ■ ■	テレビ																																																
6	061	● ▲ ■	テレビ																																																
7	071	● ■ ■ ▲ ×	テレビ																																																
8	081	× ▲ ●	テレビ																																																
9	091	● ■ ×	テレビ																																																
10	101	× × ■ ■	テレビ																																																
11	111	● ▲ ■	テレビ																																																
12	----	----																																																	
11	リモコンの  ボタンを数回押して、STBの視聴画面に戻る。 																																																		